



CAUTION: THE CONNECTIONS MARKED WITH * REQUIRE A SPECIAL TOOL WHEN REMOVING FROM CIRCUIT BOARD. IF THESE CONNECTIONS ARE REMOVED WITHOUT USING THE TOOL, DAMAGE TO THE CIRCUIT BOARDS AND VABLESMAY OCCUR.

PRECAUCION: LAS CONEXIONES MARCADAS CON * REQUIEREN DE UNA HERRAMIENTA ESPECIFICA PARA RETIRARLAS DEL PANEL DE CIRCUITO. SI ESTAS CONEXIONES SE RETIRAN SIN HACER USO DE ESTA HERRAMIENTA, SE PODRA DANAR LOS CABLES Y EL PANEL DE CIRCUITOS.

ATTENTION: LES CONNEXIONS MARQUEES D'UN * DOIVENT ETRE ENLEVEES AVEC UN OUTIL SPECIAL. SI CES FILS SONT ENLEVES SANS CET OUTIL, DES DOMMAGES PEUVENT ETRE CAUSES AUX FILS OU AU PANNEAU DU CIRCUIT.

LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

SW. - SWITCH/INTERRUPTOR/INTERRUPTEUR
P.L. - PILOT LIGHT/LAMPARA PILOTO/LAMPE TEMOIN
C.R. - CENTER REAR/CENTRAL TRASERO/ARRIERE CENTRE
R.F. - RIGHT FRONT/FRENTE DERECHO/AVANT DROIT
R.R. - RIGHT REAR/TRASERO DERECHO/ARRIERE DROIT
L.F. - LEFT FRONT/FRENTE IZQUIERDO/AVANT GAUCHE
L.R. - LEFT REAR/TRASERO IZQUIERDO/ARRIERE GAUCHE
LIM. - LIMITOR/LIMITADOR/LIMITEUR
ELM. - ELEMENT/ELEMENTO/ELEMENT
H.S. - HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/SURFACE CHAUDE
T.B. - TERMINAL BLOCK/BLOQUE DE TERMINALS/BLOC DE CONNECTION
CON. BD. - CONTROL BOARD/TABLERO DE CONTROL/TABLEAU CONTROLE
C.T. - COOK TOP/PLANCHA DE COCINAR/TABLE DE CUISSON
T. - TEMPERATURE PROBE/SONDA DE TEMPERATURA/SONDE THERMIQUE
.L - BOBINE/BOBINE/BOBINE
GND. - GROUND/PUESTA A TIERRA/MISE A LA TERRE

COLOR CODE/CODIGOS/CODE DE COULEUR

G. - GREEN/VERDE/VERT
W. - WHITE/BLANCO/BLANC
R. - RED/ROJO/ROUGE
O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
BR. - BROWN/MORENO/BRUN
BL. - BLUE/AZUL/BLEU
BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
PK. - PINK/ROSA/ROSE

WIRE ALAMBRE FIL	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250		3252
13	16	250		3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	8	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	SEW-1	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	CL-1252	3266
22	22	150		10109
23	18	200		3573
24	20	105		1015
25	18	105		1015
26	16	105		1015
27	14	105		1015
28	12	105		1015
29	10	105		1015
30	22	105		1569
31	16	200		3135
32	8	105		1015

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATENCION: CORTAR EL CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.

318046823 REV:E