



THE SHORTEST WIRE IS IDENTIFIED BY AN ORANGE OR BLACK SLEEVE.
 EL HILO MAS CORTO IDENTIFICADO POR UNA MANGA ANARANJADA O UNA NEGRA.
 LE FIL LE PLUS COURT IDENTIFIE PAR UN MANCHON ORANGE OU NOIRE.
 (4X)

COLOR CODE/CODIGO DE COLORES/CODE DE COULEUR

- G. - GREEN / VERDE / VERT
- W. - WHITE / BLANCO / BLANC
- R. - RED / ROJO / ROUGE
- O. - ORANGE / NARANJA / ORANGE
- Y. - YELLOW / AMARILLO / JAUNE
- BR. - BROWN / CAFE / BRUN
- BL. - BLUE / AZUL / BLEU
- BK. - BLACK / NEGRO / NOIR
- PK. - PINK / ROSA / ROSE

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
 VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

WIRE	GAUGE	TEMP. °C	CSA	UL
ALAMBRE	MEDIDA	TEMP. °C	CSA	UL
2	16	125	CL-1251	3173
3	14	125	CL-1251	3173
4	12	125	CL-1251	3173
9	10	150	EXL-150	3321
19	20	125	CL-1251	3173
21	22	125		3266
33	10	125	CL-1251	3173
44	24	125		3173

318046859 REV:C