


OVEN CIRCUIT // CIRCUITO DE HORNO



CAUTION:
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:
 ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PAR REALIZAR ET MANTENIMIENTO DE LOS CONTROLES.ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y PELIGROSO.VERIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR

G. - GREEN/VERDE
 W. - WHITE/BLANCO
 R. - RED/ROJO
 O. - ORANGE/NARANJA
 Y. - YELLOW/AMARILLO
 BR. - BROWN/CAFE
 BL. - BLUE/AZUL
 BK. - BLACK/NEGRO

WIRE ALAMBRE	GAUGE MEDIDA	TEMP.°C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
AVISO: DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.

318046317 REV:A