

WIRE	AWG	TEMP°C	UL STYLE
11	20	125	3173
10	16	200	3071
9	18	200	3071
8	20	200	3071
7	12	150	3321
6	14	150	3321
5	16	150	3321
4	20	150	3321
3	18	150	3321
2	16	105	1015
1	20	105	1015

WARNING
AVERTISSEMENT

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING

DEBRANCHEZ L' APPAREL DE L' ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT DE FAIRE TOUT SERVICE D' ENTRETIEN

TRACER WIRE: WIRE COLOR NOTED FIRST, STRIPE NEXT.

EXAMPLE: G / Y-8

GREEN WIRE WITH YELLOW STRIPE.

LEGENDE DE FILAGE: LA COULEUR DU FIL EN PREMIER. SUIVIE DE CELLE DE TOUTE BANDE.

EXEMPLE: G / Y-8

FIL VERT AVEC BANDE JAUNE.

COLOR CODE / CODE DES COULEURS

BK	BLACK / NOIR	P	PINK / ROSE
BL	BLUE / BLEU	PR	PURPLE / POURPRC
BR	BROWN / BRUN	R	RED / ROUGE
C	COPPER / CUIVRE	T	TAN / BRUN CLAIR
G	GREEN / VERT	V	VIOLET
GY	GRAY / GRIS	W	WHITE / BLANC
O	ORANGE	Y	YELLOW / JAUNE



NOTES:
REMARQUES:

1. CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO OFF.
   OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.
2. COMPONENTS WITH * DO NOT APPEAR ON ALL MODELS.
1. LE CIRCUIT EST PRESENTE AVEC TOUTES LES COMMANDES A LA POSITION ARRET.
   LA PORTE DU FOUR EST FEMEE ET DEVERROUILLEE.
2. LES COMPOSANTS MARQUES D'UN * N'APPARAISSENT PAS SUR TOUS LES MODELES.