

# COMBINACIÓN MICROONDAS CAMPANA

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Este producto puede usarse encima de productos para cocción eléctricos o a gas de 30" (76,2 cm) de ancho o menor. Vea la sección "Requisitos de instalación" para obtener más detalles.

Estas instrucciones de instalación cubren diferentes modelos. La apariencia de su modelo en particular puede ser ligeramente diferente de la ilustración en estas instrucciones de instalación.

### Índice

<b>SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN MICROONDAS CAMPANA</b> .....	1
<b>REQUISITOS DE INSTALACIÓN</b> .....	2
Piezas y herramientas .....	2
Requisitos de ubicación .....	2
Dimensiones del producto .....	3
Requisitos eléctricos .....	3
<b>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN</b> .....	4
Retire la placa de montaje .....	4
Cómo convertir el horno de microondas para la ventilación externa .....	4
Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared .....	6
Marque la pared posterior .....	7
Taladrar orificios en la pared posterior .....	7
Ajuste la placa de montaje a la pared .....	8
Preparación del gabinete superior .....	8
Instalación del horno de microondas .....	9
Complete la instalación .....	10
<b>ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DE LA VENTILACIÓN</b> .....	11
<b>ASISTENCIA</b> .....	12
Refacciones .....	12

## SEGURIDAD DE LA COMBINACIÓN MICROONDAS CAMPANA

### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**⚠ PELIGRO**

**Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

**⚠ ADVERTENCIA**

**Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

# REQUISITOS DE INSTALACIÓN

El horno de microondas ha sido fijado para la instalación con recirculación. Para ventilación externa (a través de la pared o del techo), consulte la sección "Especificaciones para el diseño de la ventilación".

## Piezas y herramientas

### Herramientas necesarias


Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones provistas con cualquiera de las herramientas enlistadas aquí.

- Cinta de medir
- Lápiz
- Cinta adhesiva protectora o chinchas
- Tijeras
- Destornillador TORX®† T10
- Destornillador Phillips N° 3 para los pernos de 1/4-20 x 3"
- Taladro eléctrico
- Brocas de barrena de 3/16" (5 mm) y 3/8" (10 mm)
- Sierra perforadora de 3/4" (19 mm)
- Alicates cortaalambres de ángulo
- Detector de pies derechos
- Llave de tubo de 7/16" (o llave de cubo) para los tirafondos de 1/4" x 2"
- Broca de barrena para un orificio con un diám. de 1½" (3,8 cm) para el gabinete de madera o de metal
- Sierra caladora
- Pistola para calafateo y masilla para calafateo a prueba de agua
- Cinta para tubos

### Piezas suministradas

Para recibir información sobre cómo volver a pedir, vea la sección "Refacciones".

**NOTA:** Los artículos de ferretería que se enumeran aquí son para los pies derechos de madera. Para otros tipos de estructuras de pared, asegúrese de usar los sujetadores adecuados.



- A. Pernos de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" (2)
- B. Pernos de 1/4-20 x 3" (2)
- C. Arandelas (2)
- D. Tuercas de ajuste (2)
- E. Tirafondos de 1/4" x 2" (2)
- F. Tornillos para montaje (3)
- G. Forro del cable de suministro de energía (1)
- H. Ensamblaje de la compuerta (para la ventilación a través de la pared o del techo)
- I. Desviador del ducto (para la ventilación a través de la pared o del techo)

### No se muestra:

Plantilla del gabinete superior  
Placa de montaje (sujeta a la parte posterior del horno de microondas)  
Filtros para grasa de aluminio  
Filtros de carbón (Según el modelo, tal vez no se incluyan filtros de carbón. Vea el Manual de uso y cuidado.)

**NOTA:** Según el modelo, el filtro de aluminio para grasa y el filtro de carbón pueden combinarse.

†®TORX es una marca registrada Textron Innovations Inc.

### Materiales necesarios

Accesorios corrientes para la ventilación a través de la pared o del techo. Vea la sección "Especificaciones para el diseño de la ventilación".

## Requisitos de ubicación

Revise la abertura donde se instalará el horno de microondas. El lugar debe tener:

- Dimensiones mínimas para la instalación. Vea la ilustración "Dimensiones de instalación".
- Un pie derecho de pared de madera como mínimo, de 2" x 4" (50,8 x 101,6 mm) y un muro de mampostería o yeso/listón con un espesor mínimo de 3/8" (9,5 mm) dentro de la abertura del gabinete.
- Un soporte para un peso de 150 libras (68 kg), el cual incluye el horno de microondas y los objetos que se coloquen dentro del mismo, así como también en el gabinete superior.
- Un contacto eléctrico conectado a tierra dentro del gabinete superior. Vea la sección "Requisitos eléctricos".

### NOTAS:

- Si va a instalar el horno de microondas cerca de una pared lateral izquierda, asegúrese de dejar un espacio de por lo menos 3" (7,6 cm) entre la pared y el horno de microondas, para que la puerta se pueda abrir en toda su extensión.
- Algunos gabinetes y materiales de construcción no han sido diseñados para resistir el calor que produce el horno de microondas durante la cocción. Verifique con el constructor o distribuidor de gabinetes para asegurarse de que los materiales que se usen no se descoloren, astillen ni sufran ningún otro tipo de daño.

### Requisitos especiales

- Para una superficie de cocción a gas, recomendamos que la clasificación combinada de la superficie de cocción no exceda de 50.000 Btu/hr.
- El horno de microondas ha sido fijado para el modo de recirculación. Para la ventilación externa (a través de la pared o del techo), vea la sección "Especificaciones para el diseño de ventilación".

### Solamente para la instalación con ventilación en la pared:


- El recorte deberá estar libre de cualquier obstrucción para que el ducto de escape encaje como es debido y la hoja de la compuerta se abra libre y completamente.

### Solamente para la instalación con ventilación en el techo:

- Si usa un tubo de ajuste rectangular a redondo, deberá haber un espacio de 3" (7,6 cm) por encima del horno de microondas, para que la hoja de la compuerta pueda abrirse libre y completamente. Vea la ilustración "Tubo de ajuste rectangular a redondo" en la sección "Especificaciones para el diseño de la ventilación".

## Dimensiones de instalación

**NOTA:** El contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales debe estar dentro del gabinete superior. Vea la sección "Requisitos eléctricos".




A. Pie derecho de pared de 2" x 4"

B. Contacto de 3 terminales con conexión a tierra

\*33" (83,2 cm) es lo típico para la altura de una instalación de 69" (175,3 cm). Las medidas exactas pueden variar según el tipo de estufa/superficie de cocción que esté debajo.

## Dimensiones del producto



## Requisitos eléctricos

### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Cumpla con todos los códigos y órdenes vigentes.

#### Se necesita:

- Un suministro eléctrico de 120 voltios, 60 Hz, CA solamente, de 15 ó 20 amperios protegido con fusible o cortacircuitos.

#### Se recomienda:

- Un fusible o un cortacircuitos retardador.
- Un circuito separado que preste servicio a este horno de microondas solamente.

### INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

#### ■ Para todos los aparatos electrodomésticos de conexión con cable:

El horno de microondas debe estar conectado a tierra. En caso de que se produzca un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de electrocución por medio de un alambre de escape para la corriente eléctrica. El horno de microondas está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe para conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que está correctamente instalado y conectado a tierra.

**ADVERTENCIA:** El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en riesgo de electrocución. Consulte con un electricista o técnico calificado si las instrucciones para conexión a tierra no se entienden bien o si hay alguna duda con respecto a la correcta conexión a tierra del horno de microondas.

No use un cable de extensión. Si el cable es muy corto, haga que un electricista o técnico calificado instale un tomacorriente cerca del horno de microondas.


### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Retire la placa de montaje

**NOTA:** Cubra la superficie de trabajo para evitar posibles daños en la misma.

1. Saque el contenido restante de la cavidad del horno de microondas.
2. Para sacar la placa de montaje, pele las bandas de la cinta que la sujetan a la parte posterior del horno de microondas y deje la placa de montaje a un lado.



A. Placa de montaje  
B. Parte posterior del horno de microondas  
C. Cinta (en varios lugares)

3. Coloque cinta adhesiva en la puerta del horno de microondas para que ésta no se balancee mientras se manipula el horno de microondas.

**NOTA:** Para evitar daños al horno de microondas, no tome o use la puerta o la manija de la puerta mientras manipula el horno de microondas.

## Cómo convertir el horno de microondas para la ventilación externa

(solamente para la ventilación a través de la pared o del techo)


El horno de microondas ha sido fijado para la instalación con recirculación. Para la ventilación a través de la pared o del techo, deberá modificarse el sistema de ventilación. Vea la sección "Especificaciones para el diseño de la ventilación".

**NOTA:** Saltee esta sección si va a usar la instalación con recirculación. Conserve el ensamblaje de la compuerta de tiro en caso de cambiar el método de ventilación o si va a volver a instalar el horno de microondas en otro lugar en donde pueda usar la ventilación a través de la pared o del techo.

Para preparar el horno de microondas para la ventilación a través de la pared o del techo, deberá instalarse el desviador de ventilación (barra de metal en forma de L) y deberá dejarse al descubierto la abertura adecuada del ducto de escape de la compuerta.


## Para instalar el desviador de ventilación:

1. Jale suavemente los anillos y levante la malla del ducto de la parte superior del horno de microondas.




A. Parte superior del horno de microondas  
B. Malla del ducto  
C. Anillos

2. Con el desviador de ventilación orientado como se muestra (con el lado ancho hacia abajo), deslícelo hacia atrás y bajo el borde posterior de la abertura del ducto.




A. Abertura del ducto  
B. Desviador del ducto

3. Cuando del desviador del ducto esté alejado hacia atrás de tal manera que se pueda deslizar con facilidad, voltéelo de modo que el lado ancho quede hacia la parte posterior del horno de microondas y el lado angosto (con orificios) quede hacia abajo. Los orificios del desviador del ducto deberán alinearse con los orificios de montaje en la abertura del ducto, como se muestra en el recuadro.



A. Abertura del ducto  
B. Desviador del ducto

- Asegure el desviador del ducto con 2 tornillos de montaje (1 en cada extremo).




A. Tornillo de montaje  
B. Desviador del ducto

- Vuelva a colocar la malla del ducto.

### Solamente para la instalación con ventilación en la pared

#### Para quitar la cubierta de pared del ducto de escape de la compuerta:


- Ubique la cubierta del ducto de escape de la pared, que está sobre la parte posterior del horno de microondas.
- Corte con cuidado la cubierta del ducto de escape de la compuerta en las perforaciones con alicates cortaalambres de ángulo.



A. Alicates cortaalambres de ángulo  
B. Parte posterior del horno de microondas  
C. Cubierta del ducto de escape de la pared de la compuerta  
D. Perforaciones

- Guarde la cubierta por si hace cambios en el método de ventilación en el futuro.

- Coloque el ensamblaje de la compuerta de modo que la lengüeta larga se deslice dentro de la ranura que está en el lado derecho de la abertura del ducto de escape de la compuerta, como se muestra. Después asegúrelo con un tornillo de montaje.




A. Tornillo de montaje  
B. Ensamblaje de la compuerta de tiro  
C. Lengüeta larga (ranura interior)

### Solamente para la instalación con ventilación en el techo

#### Para quitar la cubierta del ducto de escape de la compuerta:

- Ubique la cubierta del ducto de escape, que está en la parte superior del horno de microondas.
- Corte con cuidado la cubierta del ducto de escape de la compuerta en las perforaciones con alicates cortaalambres de ángulo.



A. Alicates cortaalambres de ángulo  
B. Parte superior del horno de microondas  
C. Cubierta del ducto de escape de la compuerta  
D. Perforaciones

- Guarde la cubierta por si hace cambios en el método de ventilación en el futuro.

**NOTA:** No instale el ensamblaje de la compuerta en este momento.

## Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared

**NOTA:** Si no hay pies derechos de pared dentro de la abertura del gabinete, no instale el horno de microondas.

Vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared".


1. Ubique los extremos del(de los) pie(s) derecho(s) de pared dentro de la abertura con un detector de pies derechos.
2. Marque el centro de cada pie derecho y trace una línea a plomo debajo del centro de cada pie derecho. Vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared".

### Posibles configuraciones de los pies derechos de pared

Estas representaciones muestran ejemplos de las configuraciones de instalación preferidas con la placa de montaje.


#### Sin pies derechos de pared en los orificios de esquina

Figura 1



#### Sin pies derechos de pared en los orificios de esquina


Figura 2



**NOTA:** Si el pie derecho de pared está a no más de 6" (15,2 cm) de la línea central vertical (vea la sección "Marque la pared posterior"), solamente se podrá hacer una instalación con recirculación o una instalación con ventilación en el techo.


#### Pie derecho de pared en un orificio de esquina

Figura 3



#### Pies derechos de pared en ambos orificios de esquina

Figura 4




- A. Orificios de esquina (en la placa de montaje)
- B. Línea central vertical de la abertura del gabinete
- C. Líneas centrales de los pies derechos de pared
- D. Orificios para los tirafondos
- E. Lengüetas de soporte
- F. Marcadores centrales para la placa de montaje

## Marque la pared posterior

El horno de microondas deberá instalarse como mínimo sobre 1 pie derecho de pared, preferentemente 2, usando un mínimo de 1 tirafondo, preferentemente 2.


1. Con la cinta de medir, ubique y marque claramente la línea central vertical de la abertura.



A. Línea central

2. Con las lengüetas de soporte mirando hacia adelante (vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared" en la sección "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared"), alinee los marcadores centrales para la placa de montaje con la línea central en la pared, asegurándose de que esté nivelada y de que la parte superior de la placa de montaje esté contra el extremo inferior del gabinete superior.

**NOTA:** Si el extremo frontal del gabinete superior está más bajo que el extremo posterior, baje la placa de montaje para que la parte superior quede nivelada con el extremo frontal del gabinete.



A. Pared posterior


B. Placa de montaje

C. La parte superior de la placa de montaje deberá alinearse con el extremo frontal del gabinete.

D. Extremo frontal del gabinete superior

3. Sosteniendo la placa de montaje en su lugar, marque los 2 orificios de esquina inferiores.
4. Ubique la(s) línea(s) central(es) de los pies derechos de la pared marcada(s) en el paso 2 de "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared", y marque por lo menos 1, preferentemente 2, orificio(s) a través de la placa de montaje, lo más cercano a la(s) línea(s) central(es). Vea las figuras 1, 2 y/o 3 en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared" en la sección "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared". Los orificios ennegrecidos en las áreas sombreadas son las ubicaciones ideales para los orificios.
5. Deje a un lado la placa de montaje.

### Solamente para la instalación con ventilación en la pared



6. Marque la línea central 3/8" (1 cm) hacia abajo desde el extremo inferior del gabinete superior.
7. Usando una cinta de medir, mida hacia afuera 6" (15,2 cm) a ambos lados de la línea central y marque.
8. Mida hacia abajo 4" (10,2 cm) desde la marca que hizo en el paso 6 y marque.
9. Trace con una regla 2 líneas niveladas horizontales a través de las marcas que hizo en los pasos 6 y 8.
10. Trace las 2 líneas verticales a plomo hacia abajo desde las marcas hechas en el paso 7 hasta completar el rectángulo de 12" x 4" (30,5 x 10,2 cm). Ésta es el área de recorte de la ventilación.
11. Corte un orificio de 3/4" (19 mm) en una esquina del área de corte.
12. Corte el área de corte de la ventilación con una sierra caladora.

## Taladrar orificios en la pared posterior

Además de instalar la placa de montaje en al menos 1 pie derecho, la placa debe sujetarse a la pared en ambos orificios de esquina inferiores. Si los orificios no están sobre los pies derechos de pared, use dos pernos de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" con tuercas de ajuste; si 1 orificio está sobre un pie derecho de pared, use un tirafondo y un perno de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" con una tuerca de ajuste; o si ambos orificios se encuentran sobre los pies derechos de pared, use 2 tirafondos. A continuación se incluyen 3 configuraciones de instalación.

### Instalación sin pies derechos de pared en los orificios de esquina (figuras 1 y 2)

1. Taladre orificios de 3/4" (19 mm) a través de la pared en ambos orificios de esquina inferiores que se marcaron en el paso 3 de "Marque la pared posterior".
2. Taladre orificio(s) de 3/16" (5 mm) en el(los) pie(s) derecho(s) en el(los) orificio(s) que se marcó(marcaron) en el paso 4 de "Marque la pared posterior". Consulte las figuras 1 y 2 en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared" en la sección "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared".

### Instalación de pie derecho de pared en un orificio de esquina (figura 3)

1. Taladre un orificio de 3/16" (5 mm) a través del pie derecho de pared en el orificio de esquina que se marcó en el paso 3 en "Marque la pared posterior".
2. Si instala un segundo pie derecho de pared, taladre un orificio de 3/16" (5 mm) en el pie derecho de pared en el otro orificio marcado en el paso 4 de "Marque la pared posterior". Consulte la figura 3 en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared" en la sección "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared".
3. Taladre un orificio de 3/4" (19 mm) a través de la pared en el otro orificio de esquina.

### Instalación para pies derechos de pared en ambos orificios de esquina (figura 4)

1. Taladre orificios de 3/16" (5 mm) en los pies derechos de pared en los orificios de esquina que se marcaron en el paso 3 de "Marque la pared posterior".

## Ajuste la placa de montaje a la pared


**NOTA:** Asegure la placa de montaje a la pared en ambos orificios de esquina inferiores que se perforaron en los pies derechos de pared y/o en el panel de yeso utilizando pernos de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" y tuercas de ajuste o tirafondos de 1/4 x 2".

Vea las ilustraciones en "Posibles configuraciones de los pies derechos de pared" en la sección "Ubique el(los) pie(s) derecho(s) de pared".

### Sin pies derechos de pared en los orificios de esquina (figuras 1 y 2)


**NOTA:** La placa de montaje también se debe asegurar a la pared en por lo menos 1 pie derecho de pared como así también en ambas esquinas.

1. Con las lengüetas de soporte de la placa de montaje mirando hacia adelante, inserte pernos de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" a través de ambos orificios de esquina de la placa de montaje.
2. Coloque las tuercas de ajuste en los pernos comenzando por la parte posterior de la placa de montaje. Deje suficiente espacio para que las tuercas de ajuste puedan ingresar a la pared y abrirse.



A. Perno de cabeza redonda de 1/4-20 x 3"  
B. Placa de montaje  
C. Tuerca de ajuste con resorte

3. Posicione la placa de montaje en la pared, asegurándose de que la parte superior de la placa de montaje esté alineada con el borde frontal del gabinete superior.
4. Empuje los 2 pernos con las tuercas de ajuste a través del panel de yeso y apriete los pernos con los dedos para asegurarse que las tuercas de ajuste se hayan abierto contra el panel de yeso.



A. Perno de cabeza redonda de 1/4-20 x 3"  
B. Placa de montaje  
C. Panel de yeso  
D. Tuerca de ajuste con resorte

5. Inserte el(los) tirafondo(s) en los orificios taladrados en el(los) pie(s) derecho(s) de pared en el paso 2 de "Instalación sin pies derechos de pared en los orificios de esquina" en la sección "Taladrar orificios en la pared posterior".
6. Controle la alineación de la placa de montaje, asegurándose de que esté nivelada.
7. Ajuste bien todos los tirafondos y pernos.

### Pie derecho de pared en un orificio de esquina (figura 3)

1. Con las lengüetas de soporte de la placa de montaje mirando hacia adelante, inserte un perno de cabeza redonda de 1/4-20 x 3" a través del orificio de esquina que coincida con el orificio de 3/4" (19 mm) taladrado en el paso 3 de "Instalación para un pie derecho de pared en un orificio de esquina" en la sección "Taladrar orificios en la pared posterior".
2. Coloque una tuerca de ajuste en el perno comenzando por la parte posterior de la placa de montaje. Deje suficiente espacio para que la tuerca de ajuste pueda ingresar a la pared y abrirse.
3. Posicione la placa de montaje en la pared, asegurándose de que la parte superior de la placa de montaje esté alineada con el borde frontal del gabinete superior.
4. Empuje el perno con la tuerca de ajuste a través del panel de yeso y apriete el perno con los dedos para asegurarse que la tuerca de ajuste se haya abierto contra el panel de yeso.
5. Inserte un tirafondo en el orificio de esquina inferior restante.
6. Si se hace la instalación en un segundo pie derecho de pared, inserte un tirafondo en el otro orificio taladrado en el paso 2 de "Instalación para un pie derecho de pared en un orificio de esquina" en la sección "Taladrar orificios en la pared posterior".
7. Controle la alineación de la placa de montaje, asegurándose de que esté nivelada.
8. Apriete con firmeza el(los) tirafondo(s) y el perno.

### Pies derechos de pared en ambos orificios de esquina (figura 4)


1. Posicione la placa de montaje en la pared, asegurándose de que la parte superior de la placa de montaje esté alineada con el borde frontal del gabinete superior.
2. Inserte los tirafondos en ambos orificios de esquina inferiores.
3. Controle la alineación de la placa de montaje, asegurándose de que esté nivelada.
4. Ajuste firmemente todos los tirafondos.

## Preparación del gabinete superior

1. Desconecte la energía que alimenta el contacto de pared.
2. Saque el contenido del gabinete superior.
3. Coloque la plantilla del gabinete superior contra la base del gabinete superior, y sujétela con cinta adhesiva o chinchas. Asegúrese de que la línea central de la plantilla quede alineada con la línea central vertical en la pared posterior. Las flechas que indican "pared posterior" deberán estar contra la pared posterior para que los orificios que se cortaron en el gabinete superior queden alineados con los orificios que están en la parte superior del horno de microondas.


**NOTA:** Si el gabinete superior tiene un marco alrededor, recorte los extremos de la plantilla para que encaje dentro del marco, contra la base del gabinete superior. La plantilla tiene líneas de recorte para usarlas como guías.

- Asegúrese de mantener la medida de 10½" (26,7 cm) desde la pared posterior a los puntos "D" y "E" en la plantilla.



- Corte un orificio de 1½" (3,8 cm) de diámetro en el área sombreada circular "G" en la plantilla. Este orificio será para el cable de suministro de energía.

**NOTA:** Si el gabinete superior es de metal, el forro de cable de suministro necesitará ser instalado alrededor del orificio del cable de suministro, como se muestra.



A. Gabinete de metal  
B. Forro del cable de suministro de energía

- Taladre orificios de 3/8" (10 mm) en los puntos "D" y "E" de la plantilla. Estos son para los dos pernos de cabeza plana de 1/4-20 x 3" y las arandelas usadas para asegurar el horno de microondas al gabinete superior.

### Solamente para la instalación con ventilación en el techo

- Corte un orificio de 3/4" (19 mm) en una esquina del área "F" rectangular sombreada en la plantilla superior del gabinete.
- Corte el área rectangular con una sierra caladora.

### Instalación del horno de microondas

## ⚠ ADVERTENCIA

### Peligro de Peso Excesivo


Use dos o más personas para mover e instalar el horno de microondas.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

**IMPORTANTE:** El lado derecho del horno de microondas es el lado pesado. Manipule el horno de microondas con cuidado.


- Coloque una arandela en cada perno de 1/4-20 x 3" y ubíquelos dentro del gabinete superior cerca de los orificios de 3/8" (10 mm).

- Asegúrese de que la puerta del horno de microondas esté cerrada y trabada con cinta adhesiva.




- Con la ayuda de 2 o más personas, levante el horno de microondas y cuélguelo de las lengüetas de soporte en la parte inferior de la placa de montaje.

**NOTA:** Para evitar daños al horno de microondas, no tome o use la puerta o la manija de la puerta mientras manipula el horno de microondas.



A. Placa de montaje  
B. Lengüetas de soporte

- Con el frente del horno de microondas todavía inclinado, pase el cable de suministro eléctrico a través del orificio del cable de suministro eléctrico en el fondo del gabinete superior.



- Rote el horno de microondas para arriba hacia el gabinete superior.

**NOTA:** Si va a tener la ventilación a través de la pared, asegúrese de que el ensamblaje de la compuerta encaje con facilidad dentro del ducto de escape en el recorte de la pared.

- Empuje el horno de microondas contra la placa de montaje y sosténgalo en su lugar.


**NOTA:** Si no se necesita ajustar el horno de microondas, saltee los pasos 7-9.

- Si es necesario ajustarlo, rótelo hacia abajo. Con la ayuda de 2 o más personas, levante el horno de microondas fuera de la placa de montaje y déjelo a un costado sobre una superficie protegida.
- Afloje los tornillos de la placa de montaje. Ajuste la placa de montaje y vuelva a ajustar los tornillos.
- Repita los pasos 3-6.

- Con el horno de microondas centrado, y al menos una persona sosteniéndolo en su lugar, inserte los pernos a través del gabinete superior y dentro del horno de microondas. Ajuste los pernos hasta que no exista ningún espacio entre el gabinete superior y el horno de microondas.


**NOTAS:**

- Algunos gabinetes superiores pueden necesitar pernos más largos o más cortos que 3" (7,6 cm). Los pernos más largos o más cortos están disponibles en la mayoría de las ferreterías.
- El apretar los pernos en exceso puede deformar la parte superior del horno de microondas. Para evitar que se deforme, pueden agregarse bloques de madera de relleno. Los bloques deben tener el mismo espesor que el espacio entre la base del gabinete superior y el horno de microondas.



A. Pernos de 1/4-20 x 3"

- Conecte el ducto de escape al ensamblaje de la compuerta de tiro.



A. Ducto de escape  
B. Ensamblaje de la compuerta de tiro (debajo del ducto de escape)

**Complete la instalación**

- Vea el Manual de uso y cuidado para obtener las instrucciones sobre cómo instalar filtros en su modelo.

**⚠ ADVERTENCIA**



**Peligro de Choque Eléctrico**

**Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.**

**No quite la terminal de conexión a tierra.**

**No use un adaptador.**

**No use un cable eléctrico de extensión.**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.**

- Enchufe el horno de microondas en un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- Reconecte el suministro de energía.
- Verifique la operación del horno de microondas colocando 1 taza (250 mL) de agua en la bandeja giratoria y programe un tiempo de cocción de 1 minuto al 100% de potencia. Haga funcionar el ventilador para probar su funcionamiento y el del ducto de escape.
- Si el horno de microondas no funciona:
  - Verifique que no se haya fundido un fusible de la casa ni disparado un cortacircuitos. Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
  - Verifique que el cable del suministro de energía esté enchufado en un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
  - Vea el Manual de uso y cuidado para obtener la información de solución de problemas.


Se ha completado la instalación.

Conserve las Instrucciones de instalación para uso futuro.

**Solamente para la instalación con ventilación en el techo**

- Inserte el ensamblaje de la compuerta de tiro a través del recorte del gabinete de manera que la lengüeta larga del ensamblaje de la compuerta de tiro se deslice en la ranura en el lado izquierdo de la abertura del ducto de escape de la compuerta de tiro, como se muestra. Después asegúrelo con un tornillo para montaje.

**NOTA:** El tornillo no podrá instalarse si no se coloca el ensamblaje de la compuerta de tiro como se muestra.



A. Lengüeta larga (en la ranura)  
B. Ensamblaje de la compuerta de tiro  
C. Tornillo para montaje  
D. Recorte del gabinete superior

# ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DE LA VENTILACIÓN

Esta sección ha sido creada solamente para referencia del diseñador arquitectónico y constructor/contratista.

## NOTAS:


- Los materiales de ventilación necesarios para la instalación no se proveen con la combinación microondas campana.
- No recomendamos usar un ducto de escape de metal flexible.
- Para evitar posibles daños al producto, asegúrese de ventilar el aire hacia el exterior, a menos que se trate de una instalación con recirculación. No ventile el aire de escape en espacios ocultos, tales como espacios dentro de paredes o techos, desvanes, espacios angostos o garages.

## Para una instalación con ventilación óptima, recomendamos:


- usar cubiertas de techo o de pared que tengan compuertas de contratiro
- usar un ducto de escape de metal rígido
- usar la ruta más directa reduciendo al mínimo el largo del ducto y el número de codos para proveer un funcionamiento eficaz
- usar ductos de escape de tamaño uniforme
- usar cinta para ductos para sellar todas las juntas en el sistema de ventilación
- usar un compuesto de calafateo para sellar la abertura de la pared o el techo exterior alrededor de la cubierta
- para un funcionamiento óptimo de la campana, no instalar 2 codos juntos

Si va a tener la ventilación a través de la pared, cerciórese de que haya el espacio adecuado dentro de la pared para poder abrir completamente la compuerta.


Si va a tener la ventilación a través del techo y va a usar un tubo de ajuste rectangular a redondo, cerciórese de que haya un espacio de por lo menos 3" (7,6 cm) entre la parte superior del horno de microondas y el tubo de ajuste. Vea la ilustración "Tubo de ajuste rectangular a redondo".



Ventilación a través del techo



Cubierta del techo




Ventilación a través de la pared



Cubierta de la pared

## Tubo de ajuste rectangular a redondo


**NOTA:** Debe haber un espacio mínimo de 3" (7,6 cm) entre la parte superior del horno de microondas y el tubo de ajuste rectangular a redondo para poder abrir la compuerta libre y completamente.



- A. Cubierta del techo
- B. Ducto de escape redondo con diámetro mín. de 6" (15,2 cm)
- C. Codo (solamente para la ventilación a través de la pared)
- D. Cubierta de la pared
- E. Tubo de ajuste rectangular a redondo de 3 1/4" x 10" a 6" (8,3 x 25,4 cm a 15,2 cm)
- F. Pieza para la extensión del ducto de escape, por lo menos de 3" (7,6 cm) de altura

## Accesorios corrientes recomendados

Los largos equivalentes que siguen son para usarse cuando calcule el largo del ducto de escape. Vea los ejemplos en la sección "Largo recomendado del ducto de escape".



- A. Tubo de ajuste rectangular a redondo: 3 1/4" x 10" = 5 pies (8,3 x 25,4 cm a 15,2 cm = 1,5 m)
- B. Cubierta del techo: 3 1/4" x 10" = 24 pies (8,3 x 25,4 cm = 7,3 m)
- C. Codo de 90°: 3 1/4" x 10" = 25 pies (8,3 x 25,4 cm = 7,6 m)
- D. Codo de 90°: 6" = 10 pies (15,2 cm = 3 m)
- E. Cubierta de la pared: 3 1/4" x 10" = 40 pies (8,3 x 25,4 cm = 12,2 m)
- F. Codo de 45°: 6" = 5 pies (15,2 cm = 1,5 m)
- G. Codo plano de 90°: 3 1/4" x 10" = 10 pies (8,3 x 25,4 cm = 3 m)

## Largo recomendado del ducto de escape


Deberá usarse un ducto de escape rectangular de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) o un ducto de escape redondo de 6" (15,2 cm).

La longitud total del sistema de ventilación incluyendo el ducto de escape derecho, el(los) codo(s), los tubos de ajuste y las cubiertas de la pared o del techo no deberá exceder del equivalente a 140 pies (42,7 m) para cualquier tipo de ventilación. Vea la sección "Accesorios corrientes recomendados" para los largos equivalentes.

Para un mejor funcionamiento, no use más de tres codos de 90°.


Para calcular el largo del sistema que va a necesitar, agregue el largo equivalente para cada pieza de ventilación a ser usada en el sistema. Vea los ejemplos siguientes:

### Sistema de ventilación de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) = 73 pies (22,2 m) en total



- A. Un codo de 90° de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) = 25 pies (7,6 m)
- B. 1 cubierta de pared = 40 pies (12,2 m)
- C. 2 pies (0,6 m) + 6 pies (1,8 m) recto = 8 pies (2,4 m)

### Sistema de ventilación de 6" (15,2 cm) = 73 pies (22,2 m) en total



- A. Dos codos de 90° = 20 pies (6,1 m)
- B. 1 cubierta de pared = 40 pies (12,2 m)
- C. 1 tubo de ajuste rectangular a redondo = 5 pies (1,5 m)
- D. 2 pies (0,6 m) + 6 pies (1,8 m) recto = 8 pies (2,4 m)

Si el ducto de escape existente es redondo, deberá usarse un tubo de ajuste rectangular a redondo. También deberá instalarse un ducto de escape de extensión rectangular de 3" (7,6 cm) entre el ensamblaje de la compuerta y el tubo de ajuste rectangular a redondo para evitar que la compuerta se adhiera.

## ASISTENCIA

Llame a su distribuidor autorizado o centro de servicio. Cuando llame, usted necesitará tener a mano el número del modelo y de la serie del horno de microondas. Se pueden encontrar ambos números en la placa con el número de modelo y de serie, que se encuentra detrás de la puerta del horno de microondas en el frente del marco del horno.

Si necesita asistencia adicional, llámenos a nuestro número gratuito que se indica en el Manual de uso y cuidado o visite nuestro sitio web.

## Refacciones

Si necesita reemplazar alguna pieza de ferretería de la instalación, llámenos al número gratis que aparece en el Manual de uso y cuidado y tome como referencia el número de pieza apropiado que se enlista aquí.

Ensamblaje de la compuerta de tiro Pieza número 8206442	Juego de tornillos de montaje (incluye las piezas A-G mencionadas en "Piezas suministradas" en la sección "Piezas y herramientas") Pieza número 8206613
Placa de montaje Pieza número W10110240	Desviador del ducto Pieza número 8205980
Plantilla del gabinete superior Pieza número 8205274	