


OPERATING INSTRUCTIONS



Before Operating Your Dryer

Read your dryer Owner's Guide. It has important safety and warranty information. It also has many suggestions for obtaining the best drying results.

⚠ WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your dryer Owner's Guide before operating this appliance.

Operating Steps

Read Drying Procedures in your Owner's Guide. It explains these operating steps in detail.

1. **Prepare items for drying.**
2. **Check that lint screen is clean and properly in place.**
3. **Place wash load into dryer.** Add a dryer fabric softener sheet if desired.
4. **Close dryer door.** Door must be closed before dryer will operate.
5. **Turn cycle selector clockwise to desired setting.** See **Control Settings Chart** on reverse side.

6. **Push Start button for 2 seconds.**
7. **At end of cycle, remove items immediately and hang or fold.**
8. **Clean lint screen after every load.**

Cycle Settings

Turn the cycle selector clockwise to the desired dryness setting.

Your dryer has an automatic dry cycle recommended for drying regular and permanent press items that can be tumble dried at high heat

Drying time is determined automatically. When the items are dry, the heat automatically turns off and the load is tumbled for approximately 8 minutes without heat. This cool down period reduces wrinkling and makes items easier to handle during unloading. To help reduce wrinkling, remove items immediately and hang or fold.

For items requiring more drying time, set the cycle selector on **More Dry**. For items requiring less drying time, set the cycle selector on **Less Dry**.

The **Cool Down** setting provides up to 8 minutes of tumbling without heat. Use Cool Down to freshen clothing, pillows or blankets or to dust draperies. Heat-sensitive items such as plastics, foam rubber or similarly textured rubber-like materials or items containing feathers or down should be dried **only** with the Cool Down setting.

Drying time varies depending on size and dampness of load, weight and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage can also affect drying time.


Refer to the **Control Settings Chart** on reverse side for suggested settings according to fabric type.

Control Settings Chart

Always consult fabric care labels before drying. For items without labels, follow suggested settings below. The suggested drying times are approximate. Actual time needed will vary depending on size and dampness of load, weight and fabric type. Room temperature and humidity, type of installation and electrical voltage or gas pressure can also affect drying time. Items dried in a dryer operating on a 208 volt circuit instead of a 240 volt circuit require 20% more drying time than listed. **⚠️ WARNING To avoid fire hazard, do not use heat to dry items containing feathers or down, foam rubber, plastics, or similarly textured, rubber-like materials. Use cool down (no heat) setting only.**

TYPE OF LOAD	CYCLE SETTING
Bedspreads, chenille	more dry
Blankets Cotton Electric Wool Synthetics or blends	more dry Electric blankets can be partially dried in dryer if recommended by manufacturer. Tumble with dry towels to cushion electrical parts. Remove blanket while still damp. Finish drying by hanging across two parallel lines or rods. Block to original dimensions. Follow label instructions. Place on flat surface and gently stretch to block to original dimensions. less dry
Cottons, linens Full dry Damp dry, for ironing	more dry less dry
Curtains Cottons or cotton blends Sheer synthetics Heavy synthetics To freshen all types	<i>Dry in small loads. Remove as soon as dryer stops.</i> more dry less dry less dry cool down
Delicates - sheer lingerie and blouses, nylon items, washable silk and washable rayon	less dry
Glass fiber	Do not dry glass fiber items in dryer unless recommended by manufacturer. Small glass particles left in the drum can be picked up by the next load and may cause skin irritation.
Items containing elastic	less dry. <i>Remove while elastic is still damp.</i>
Items to be fluffed, freshened or dusted	cool down
Knits Cotton or cotton blends Synthetics Wool	more dry less dry <i>See manufacturer's care label.</i>
Permanent Press 100% cotton 100% synthetics and blends	<i>Remove immediately. Hang or fold.</i> less dry less dry
Pillows	See ⚠️ WARNING above. <i>Add several dry bath towels to absorb excess moisture. Use cool down. Repeat procedure until items are dry.</i>
Plastics	See ⚠️ WARNING above. <i>Add several dry bath towels to absorb excess moisture. Use cool down. Repeat procedure until items are dry.</i>
Rugs (4'x6')	See ⚠️ WARNING above. <i>See manufacturer's care label.</i>
Slipcovers	Select setting according to fabric. Remove when slightly damp.
Table linens, damp dry for ironing	less dry
Tennis shoes	Always consult care labels when drying tennis shoes. Improper care can permanently damage some shoes. Air dry.
Wrinkled, but not soiled, permanent press or knit items	less dry <i>Remove items immediately and hang or fold.</i>

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Antes de Utilizar su Secadora

Lea el Manual del Usuario de esta secadora. Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el secado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

5. **Gire el selector de ciclo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición deseada.** Consulte la **Tabla de Selección de Ciclo** en el reverso.
6. **Oprima el botón START (arranque) por 2 segundos.**
7. **Al terminar el ciclo, quite las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.**
8. **Limpie el filtro de pelusa después de cada carga.**

facilita la descarga de la secadora. Para reducir las arrugas, remueva las prendas de la secadora inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.

Para artículos que requieren mayor tiempo de secado, coloque el selector en **More Dry (Más Seco)**. Para artículos que requieren menos tiempo de secado, coloque el selector en **Less Dry (Menos Seco)**.

La posición **Cool Down (Enfriamiento)** provee hasta 8 minutos de vueltas sin calor. Use el Cool Down para refrescar la ropa, las almohadas o las mantas o para remover el polvo de las cortinas. Artículos sensibles al calor tales como los plásticos, la espuma de goma o los artículos que contienen plumas o plumón deben secarse **solamente** usando el ciclo de Cool Down.

El tiempo de secado varía con el grado de humedad de la carga, peso y tipo de telas. El tiempo necesario para el secado también puede ser afectado por la temperatura ambiental y humedad, tipo de instalación y voltaje eléctrico.

Consulte la **Tabla de Selección de Ciclo** en el reverso para el ciclo sugerido según el tipo de tela específico.

Pasos de Funcionamiento

Lea los Procedimientos de secado en su Manual del Usuario. Allí encontrará explicados los pasos de funcionamiento en más detalle.

1. **Prepare la ropa para el secado.**
2. **Controle que el filtro de pelusa esté limpio y en su lugar.**
3. **Cargue la secadora.** Si desea, agregue una hoja de papel suavizante.
4. **Cierre la puerta de la secadora.** La secadora no funcionará si la puerta está abierta.

Selección de Ciclo

Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición deseada.

Su secadora tiene un ciclo de secado automático recomendado para prendas normales y de planchado permanente que pueden ser secadas a calor alto.

El tiempo de secado es determinado automáticamente. Cuando las prendas están secas, el calor automáticamente se apaga y la carga sigue dando vueltas por aproximadamente 8 minutos sin calor. Este período de enfriamiento reduce las arrugas y

Tabla de Selección de Ciclo

Siempre consulte la etiqueta de cada prenda antes de secar. Para artículos sin etiquetas, observe las sugerencias abajo. Los tiempos de secado sugeridos son estimaciones. El tiempo necesario real dependerá del tamaño y humedad de la carga, y el peso y tipo de tela. La temperatura y humedad ambientales, tipo de instalación y el voltaje eléctrico o presión de gas pueden hacer variar el tiempo necesario también. Las prendas que se secan en una secadora que está funcionando con un circuito de 208 voltios en vez de un circuito de 240 voltios requieren 20% más tiempo para secarse de lo que está recomendado. **⚠️ ADVERTENCIA** Para evitar riesgo de incendio, seque artículos que contienen plumas, plumón, espuma de goma, plásticos, o artículos de materiales semejantes. Use el Enfriamiento (COOL DOWN) solamente.

TIPO DE CARGA	SELECCION DE CICLO
Sobrecamas, felpilla	more dry (más seco)
Mantas Algodón Eléctrica Lana Sintéticas or mezclas	more dry (más seco) Las mantas eléctricas pueden secarse parcialmente en la secadora si lo recomienda el fabricante. Quite la manta mientras esté aún húmeda. Termina de secarla colgándola por encima de dos cuerdas o varas paralelas. Siga las instrucciones en la etiqueta. Póngala sobre una superficie plana y estírela con cuidado hasta volverla a sus dimensiones cuadradas originales. less dry (menos seco)
Algodónes, lino Secado completo Secado húmedo, para planchar	more dry (más seco) less dry (menos seco)
Cortinas Algodón o mezclas de algodón Sintéticos diáfanos Sintéticos pesados Para refrescar todos los tipos	<i>Séquelas en cargas pequeñas. Quite la carga inmediatamente cuando la secadora se apaga.</i> more dry (más seco) less dry (menos seco) less dry (menos seco) cool down (enfriamiento)
Ropa delicada - ropa interior diáfana y blusas, prendas de nilón, la seda y el rayón lavables	less dry (menos seco)
Fibra de vidrio	No pongan los artículos de fibra de vidrio en la secadora a menos que el fabricante lo haya recomendado. Las partículas pequeñas dejadas en la máquina pueden pegarse a la ropa de la próxima carga y causar irritación de la piel.
Artículos que contienen elástico	less dry (menos seco). <i>Quitelos mientras el elástico aún está húmedo.</i>
Artículos para mullir, refrescar o quitarlos el polvo	cool down (enfriamiento)
Géneros de punta Algodón o mezclas de algodón Sintéticos Lana	more dry (más seco) less dry (menos seco) <i>Consulte la etiqueta de la prenda.</i>
Planchado permanente 100% algodón 100% synthetics and blends	<i>Quite inmediatamente. Cuelgue o doble.</i> less dry (menos seco) less dry (menos seco)
Almohadas	Consulte la ⚠️ ADVERTENCIA arriba. <i>Añade varias toallas de baño secas para absorber la humedad excesiva. Use cool down (enfriamiento). Repita el procedimiento hasta que los artículos estén secos.</i>
Plásticos	Consulte la ⚠️ ADVERTENCIA arriba. <i>Añade varias toallas de baño secas para absorber la humedad excesiva. Use cool down (enfriamiento). Repita el procedimiento hasta que los artículos estén secos.</i>
Alfombras (4'x6')	Consulte la ⚠️ ADVERTENCIA arriba. <i>Consulte la etiqueta de la prenda.</i>
Las fundas	Seleccione el reglaje según la tela. Quite cuando esté un poco húmeda.
Manteles, secado húmedo para planchar	less dry (menos seco)
Zapatillas de tenis	Siempre consulte las etiquetas cuando se secan las zapatillas de tenis. Un cuidado incorrecto pueden dañar algunas zapatillas permanentemente. Seque al aire.
Artículos de planchado permanente y tejidos de punta arrugados pero no sucios.	less dry (menos seco) <i>Quite las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.</i>